

STIRLING®

SECADORA DE ROPA 7KG

Montaje en pared



Características:



Seleccione el nivel de secado
Seleccione el secado nivel de calor para telas diferentes



Operación al revés
Para un mejor alcance del control panel cuando se coloca en el suelo o montado en la pared.



Programas automáticos
Elija entre Sintético, Algodón, Mix y Programas de secado automático de 1 hora.



Filtro de pelusa
Filtro de pelusas extraíble para una fácil limpieza.

Configuración rápida

La guía gráfica de inicio rápido a continuación solo contiene información básica. Para obtener instrucciones de funcionamiento detalladas, lea el contenido correspondiente en el manual de instrucciones, que también incluye instrucciones completas de instalación y uso, e importantes consejos de seguridad.



Paso 2

Cierra la puerta y pulsa el botón de encendido/apagado botón.

Coloque los artículos en la secadora uno a la vez, ordenados en colores y telas similares, con pequeñas o artículos delicados colocados en una bolsa de malla.

Algodón: Utilice este programa para sus toallas de algodón, sábanas, fundas de almohadas, fundas de edredones, etc.

Mezcla: Este programa es adecuado para una carga mixta que contenga artículos hechos de algodón y otros materiales.

Sintético: Utilice este programa para prendas sintéticas.

1 hora: Este programa de una hora es adecuado para una carga más pequeña de prendas de algodón.



Paso 3

Establezca un programa y un nivel de secado apropiados. Pulse el botón Inicio para iniciar el programa.



Etapa 4

Un zumbador le avisará que el programa ha terminado, abra la puerta y descargue la secadora.

Pulse el botón de encendido/apagado y desenchufe la secadora de la

fuentes de alimentación.

NOTA: Asegúrese de limpiar el filtro después de cada uso.

