

STIRLING®

SECADORA DE ROUPA 7KG

Montável na parede



Características:



Selecione o nível de secagem
Selecione a secagem nível de calor para tecidos diferentes.



Operação de cabeça para baixo
Para melhor alcance do controle painel quando colocado no chão ou montado na parede.



Programas automáticos
Escolha entre Sintético, Algodão, Mistura e Programas de secagem automática de 1 hora.



Filtro de fiapos
Filtro de fiapos removível para fácil limpeza.

Configuração rápida

O guia ilustrado de início rápido abaixo contém apenas informações básicas. Para obter instruções operacionais detalhadas, leia o conteúdo correspondente no manual de instruções, que também inclui instruções abrangentes de instalação e uso e importantes conselhos de segurança.



Passo 2

Feche a porta e pressione o botão On / Off botão.

Coloque os itens na secadora um de cada vez, separados em cores e tecidos semelhantes, com pequenas ou itens delicados colocados em um saco de malha.

Algodão: Utilize este programa para as suas toalhas de algodão, lençóis, fronhas, capas de edredões, etc.

Misturar: Este programa é adequado para uma carga mista com artigos de algodão e outros materiais.

Sintético: Use este programa para roupas sintéticas.

1 hora: Este programa de uma hora é adequado para uma carga menor de itens de algodão.



etapa 3

Defina um programa e nível de secagem apropriados. Pressione o botão Iniciar para iniciar o programa.



Passo 4

Uma campainha irá alertá-lo de que o programa terminar, abra a porta e descarregue a máquina de secar. Pressione o botão liga/desliga e desligue a máquina de secar da fonte de energia.

OBSERVAÇÃO: Certifique-se de limpar o filtro após cada uso.

