

# STIRLING®

## SECHE-LINGE 7KG

Fixation murale



### Caractéristiques:



**Sélectionnez le niveau de séchage**  
Sélectionnez le séchage  
niveau de chaleur pour  
tissus différents.



**Opération à l'envers**  
Pour une meilleure portée du contrôle  
panneau lorsqu'il est posé  
au sol ou fixé au mur.



**Programmes automatiques**  
Choisissez parmi Synthétique,  
Coton, Mélange et  
Programmes de séchage automatique d'une heure.



**Filtre à charpie**  
Filtre à charpie amovible  
pour un nettoyage facile.

# Installation rapide

Le guide de démarrage rapide illustré ci-dessous ne contient que des informations de base. Pour des instructions d'utilisation détaillées, veuillez lire le contenu correspondant dans le manuel d'instructions, qui comprend également des instructions d'installation et d'utilisation complètes, ainsi que des conseils de sécurité importants.



## Étape 2

Placez les articles dans la sècheuse un à la fois, triés dans des couleurs et des tissus similaires, avec de petites ou articles délicats placés dans un sac en filet.

Fermez la porte et appuyez sur la touche Marche/Arrêt bouton.

**Coton:** Utilisez ce programme pour vos serviettes en coton, draps, taies d'oreiller, housses de couette, etc.

**Mélanger:** Ce programme convient à une charge mixte contenant des articles en coton et autres matériaux.

**Synthétique:** Utilisez ce programme pour les vêtements synthétiques.

**1 heure:** Ce programme d'une heure convient à une petite charge d'articles en coton.



## Étape 3

Réglez un programme et un niveau de séchage appropriés. Appuyez sur le bouton Démarrer pour démarrer le programme.



## Étape 4

Un buzzer vous avertira que le programme est terminé, ouvrez la porte et déchargez le sèche-linge. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et débranchez le sèche-linge de la source de courant.

**NOTE:** Veuillez vous assurer de nettoyer le filtre après chaque utilisation.

---

---

---

---

---

---

